

Solcelleinverter CCI-3K



Invertere kan afgive varme fra toppen af enheden, hvor der sidder køleplader, der skal sørge for køling af de interne komponenter. Inverteren må derfor ikke tildækkes.

Frontpanel:



Betjeningspanelet består af tre lamper, der bruges til statusindikationer, og fire knapper til betjening.

Det anbefales ikke at betjene trykknapperne, da de primært bruges til opsætning og service af inverteren. Dette arbejde skal udføres af servicetekniker.

På panelet er der tre lamper, der indikerer:

Power:

Status på enheden:

ON – Inverteren detekterer signal fra solcellerne

OFF – Inverteren har tabt signalet fra solcellerne

Operation:

ON – Inverter virker OK

OFF – Inverter stoppet

Blinker – Initialisering af inverter

Alarm:

ON – Alarm er detekteret (inverteren kan lagre 10 alarmer)

OFF – Inverter virker OK