

VENTILATION

I Afdeling 19 – Skødstrup er der monteret ventilationsanlæg af typen Genvex Energy Small.

Generelt om ventilation:

Luften indenfor belastes af vore aktiviteter, mest fra bad og køkken, men derudover udleder mennesker også vand og fugt gennem udåndingsluft og sved – dette vand skal ud af huset bl.a. ved hjælp af ventilation. Fugten skal væk, da den ellers kan skabe basis for skimmelsvamp og husstøvmider.

Genvex udnytter varmen fra den luft, der fjernes, til at opvarme den friske luft, der tilføres. Varmen fra den fugtige og brugte indeluft udnyttes op til 95 % i et Genvex-ventilationsanlæg.

Vejledning/information:

Lejemålets ventilation må ikke tilstoppes eller på anden måde lukkes, da det vil skabe ubalance i systemet.

Der foretages service på anlægget en gang årligt, hvor der udføres kontrol, rensning, justering og udskiftning af filtre. Arbejdet udføres af et eksternt firma, og varsling om besøg udsendes i god tid. Varmemesteren vurderer løbende, om ekstra filterskift er nødvendigt.

Anlægget melder normalt, at filtre skal skiftes/rengøres hver 6. måned. Det kan du se, ved at den røde lampe blinker på betjeningspanelet. Filtre kan rengøres ved at ryste dem for det værste snavs. Det kan ikke anbefales at støvsuge eller bruge trykluft på filtret, da filtreringsgraden dermed forringes.

Betjening og ændring af indstillinger:

Betjeningspanelet er placeret ved siden af anlægget i teknikskabet.

Regulering af hastighed:

Tryk på knap K3 til den ønskede hastighed.

1 = lav hastighed, 4 = høj hastighed – Anbefalet indstilling ved normal drift er 2.

Vedligeholdelse:

Blinker lysdioden ved 1, 2, 3 eller 4, bør filtre efterses, renses eller om nødvendigt udskiftes. Når filtrene er skiftet, skal alarmen nulstilles ved at holde tast K4 nede i mere end 10 sekunder, indtil dioden slukker.

Hvis der opstår problemer med anlægget, skal du henvende dig til varmemesteren.

